WeightWorld™

CIRCULATOR



STEP#1

Inserire il cavo dell'alimentatore nella presa elettrica più vicina e lo spinotto all'interno del dispositivo



STEP#2

Sedersi su una sedia o su un divano e poggiare entrambi i piedi scalzi sulla piattaforma

STEP#3

Per accendere il dispositivo, premere il tasto di accensione sul dispositivo o sul telecomando. Regolare l'intensità attraverso i pulsanti +/-



STEP#4

Connettere gli elettrodi con il cavo di connessione. Successivamente inserire il cavo di connessione all'intero dell'apposita presa sul dispositivo.



STEP#5

Togliere la membrana protettiva dagli elettrodi e attaccarli con cura sulla pelle pulita ed asciutta.

MANUALE D'ISTRUZIONI

Per favore, leggilo attentamente prima di utilizzare quest prodotto.

Indice

Componenti principali 3

Istruzioni d'uso

Piattaforma piedi 4

Elettrodi per il corpo 6

Telecomando 7

Modalità d'uso

Controindicazioni 8

Avvertenze aggiuntive 8

Precauzioni di sicurezza 9

FAQ 10

Risoluzione dei problemi 14

Guida rapida 20

Componenti principali

1. Piattaforma per i piedi
2. Timer - / + 1-60 minuti (impostato di base 30 minuti)
3. Regolatore livello d'intensità del massaggiatore piedi - / + 1-99 (elettrodi)
4. Regolatore livello intensità massaggio corpo - / + 1-99 (elettrodi)
5. Pulsante d'accensone. Premere per accendere o spegnere il dispositivo
6. Prese d'ingresso per alimentatore e cavi degli elettrodi (basta inserire i cavi, connettere gli elettrodi e selzionare il livelo di intensità di massaggio per il corpo)
7. Adattatore A/C
8. Telecomando
9. Elettrodi. Da utilizzare su specifiche zone del corpo di dolore o gonfiore

WeightWorld™ CIRCULATOR

RACCOMANDIAMO FORTEMENTE DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONTROINDICAZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO.

PIATTAFORMA **PIEDI**

Stimolazione piede e gambe

1. Inserire all'intenro del telecomando le 2 batterie AAA fornite
2. Collegare il dispositivo alla più vicina presa di corrente
3. Sedersi su una sedia o un divano e posizionare il dispositivo sul pavimento di fronte a voi



Non stare in piedi sul dispositivo

Sedersi su una sedia o su un divano e poggiare entrambi i piedi scalzi sulla piattaforma per i piedi.

Importante: Togliere scarpe, calzini e calze prime di usare il dispositivo. È necessario poggiare entrambi i piedi per avviare la stimolazione.

Sedersi in posizione comoda con entrambe le ginocchia piegate a formare un angolo di 90 gradi per una corretta stimolazione.

Raccomandazioni

Nonostante non sia obbligatorio, raccomandiamo di applicare del balsamo sui piedi per migliorare la stimolazione.

4. Per accendere il dispositivo, premere il pulsante d'accensione che si trova sul dispositivo o sul telecomando. Una volta accesso, l'impostazione di fabbrica della durata è di 30 minuti e l'intesità è impostata a zero (0).

5. Regolare il livello di intensità attravero il pulsante - / + direttamente dalla piattaforma o tramite il telecomando.

   Continuare ad aumentare il livello di intensità finchè non sentite o vedete i piedi e i muscoli dei polpacci contrarsi ed espandersi. Per favore notare che il livello di intensità varia da persona a persona.

6. Allo stesso modo, regolare la durata attraverso i pulsanti - / + della piattaforma o del telecomando.

Per una corretta stimolazione, per favore non sollevare il piede mentre il dispositivo è in funzione.

7. Il dispositivo si spegnerà automaticamente a conclusione del trattamento. In alternativa, il dispositivo può essere spento direttamente premendo il tasto d'accensione sul telecomando o sulla piattaforma.

WeightWorld™
CIRCULATOR

Gli elettrodi aggiuntivi forniti posso essere riusati per parti differenti del corpo come spalle, ginocchia, gomiti o sotto braccio. Questi elettrodi possono anche essere usati contemporaneamente alla piattaforma per i piedi.

ELETTRODI

Stimolazione del corpo

1. Lavare accuratamente la parte del corpo che si intende trattare e poi asciugare con cura.

   Connettere gli elettrodi con il cavo di connessione. Adesso inserire il cavo di connessione all'interno della presa apposita del dispositivo.

2. Assicurarsi che il dispositivo sia spento mentre i cavi vengono collegati. Rimuovere la membrana protettiva dagli elettrodi per il corpo e attaccarli con cura sulla pelle pulita ed asciutta.



3. Accendere il dispositivo premendo il pulsante d'accensione che si trova sul dispositivo o sul telecomando. Una volta accesso, l'impostazione di fabbrica della durata è di 30 minuti e l'intesità è impostata a zero (0).

4. Regolare il livello di intensità attravero il pulsante - / + direttamente dalla piattaforma o tramite il telecomando.



5. Allo stesso modo, regolare la durata attraverso i pulsanti - / + della piattaforma o del telecomando.

6. Il dispositivo si spegnerà automaticamente a conclusione del trattamento. In alternativa, il dispositivo può essere spento direttamente premendo il tasto d'accensione sul telecomando o sulla piattaforma.

7. Staccare delicatamente gli elettrodi dalla pelle.

⚠ **Non tirare i cavi per staccare gli elettrodi dalla pelle per evitare di danneggiarli.**

8. Riporre la copertura in plastica su ciascun lato degli elettrodi.

   Importante: Conservare questi elettridi in un'area fresca con temperatura al di sotto dei 30° in un posto asciutto e ventilato. Evitare l'esposizione al sole.

   Importante: Se gli elettrodi si seccano e perdono la loro viscosità, bagnarli con dell'acqua e strofinarli delicatamente per reidratarli.

Telecomando

Permette di utilizzare il dispositivo stando seduti comodamente e senza doversi piegare ripetutamente.
Il telecomando deve essere puntato in direzione del ricevitore elettronico del dispositivo.

Istruzioni **d'uso**

Controindicazioni

Lo stimolatore per i piedi non dovrebbe essere utilizzato dalle seguenti persone:

- Donne incinta nel primo trimestre di gravidanza
- Persone con pacemaker
- Persone con Trombosi
- Persone con Problemi Cardiaci
- Persone con Problemi di Epilessia
- Nel cPersone con Problemi di Vene Varicose
  aso in cui abbiate vene varicose

Avvertenze aggiuntive

Non usare gi elettrodi o il dispositivo accanto o direttamente sulle seguenti aree:

- Tessuti infettati
- Ossa e articolazioni (ginocchia, gomiti, spalle)
- Cuore
- Testa
- Occhi
- Organi riproduttivi

Non utilizzare gli elettrodi o il dispositivo sopra o vicino le seguenti aree sotto elencate:

- Gravidanza - ventre / stomaco
- Epilessia - zona del collo
- Ferite cutanee o sanguinanti - anche se la ferita è in fase di guarigione

Precauzioni per la **sicurezza e la salute**

- Il dispositivo e gli elettrodi dovrebbero essere utilizzati soltanto per lo scopo indicato.
- Utilizzare solo gli accessori in dotazione o acquistati direttammente dal produttore. L'utilizzo di componenti non originali invaliderà la garanzia.
- Evitare l'esposizione del dispositivo e degli elettrodi a fonti estreme di calore.
- Non versare alcun liquido sugli elettrodi e sul dispositivo.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non stare in piedi sulla macchina.
- Evitare di aprire il dispositivo o di effettuare riparazioni fai da te. Far ciò invaliderà la garanzia.
- Contattare il vostro agente di zona se il dispositivo non funziona correttamente.
- Dopo l'utilizzo, scollegare il dispositivo dalla presa della corrente.
- Controllare periodicamente le batterie del telecomando per assicurarsi che non si scarichino.
- Non immergere il dispositivo in acqua o pulirlo con prodotti chimici.
- Pulire la piattaforma per i piedi con un panno morbido e umido.
- Dopo l'uso, riporre gli elettrodi all'interno della loro membrana protettiva.

WeightWorld™
CIRCULATOR

Domande frequenti (FAQ)

WeightWorld™ CIRCULATOR

Q. Per quanto tempo dovrei utilizzarlo?

A. È raccomandato all'inizio un utilizzo di 30 minuti. Dovresti aumentare la durata e la frequenza in base al tuo livello di comfort.

Q. A quale livello di intensità dovrei utilizzarlo?

A. È consigliabile iniziare con un livello d'intensità basso e aumentare gradualmente in base al tuo livello di comfort o finchè non vedi i muscoli della spalla e della gamba contrarsi ed espandersi o senti una sensazione di formicolio al piede.

Q. Ho bisogno di qualche prescrizione medica per utilizzare il prodotto?

A. No, questo prodotto è disponibile senza prescrizione medica.

Q. Posso utilizzare il dispositivo contemporaneamente ad altri metodi per rimediare al dolore?

A. Si. Dovresti continuare ad usare qualunque altro metodo per alleviare il dolore o i prodotti prescritti mentre utilizzi lo stimolatore per i piedi.

Q. Ci sono effetti collaterali dovuti all'utilizzo di questo prodotto?

A. La corrente mite attraversa la pelle ed entra nel corpo solo ad una profondità di 3-5 cm. Un così piccolo impulso elettrico non crea nessun pericolo o effetto collaterale.

Q. Può causare irritazioni alla pelle?

A. Non è da escludere, potrebbe essere possibile in caso di particolari pelli delicate. Se ciò accade, è consigliabile limitare la durata d'utilizzo e/o ridurre l'intensità.

Q. A cosa servono le bende?

A. Le bende possono essere utilizzate con lo stimolatore per i piedi per ridurre il dolore o migliorare il movimento dei muscoli in altre parti del corpo come spalle, schiena, ginocchia, gomiti, bicipiti, tricipiti, polpacci.

Q. Ci sono alcune specifiche aree in cui non dovrei utilizzare le bende?

A. Le bende non dovrebbero essere utilizzte su testa, petto, gola, collo e viso. Evitane l'utilizzo su ferrite aperte, sanguinanti o sulle ossa.

Q. Devo prendere (o smettere di prendere) medicine utilizzando lo stimolatore per i piedi?

A. Non hai bisogno di prendere alcuna medicina per utilizzare lo stimolatore per i piedi. Comunque, se tu stai prendendo delle medicine prescritte dal tuo medico, devi continuare a prenderle perchè l'utilizzo dello stimolatore per i piedi non può sostituire alcun medicinale.

Q. Lo stimolatore per i piedi vibra?

A. Considerato che lo stimolatore per i piedi non è un massaggiatore, non vibra. Piuttosto, manda una mite corrente che stimola i nervi e la suola del piede. Ciò causa una normale contrazione ed espansione dei muscoli.

Domande frequenti (FAQ)

WeightWorld™ CIRCULATOR

Q. Ho qualcosa che non va o è normale che la stimolazione in un piede si senta più forte che nell'altro?

A. Gli impulsi inviati ai piedi son sempre della stessa intensità. Tuttavia, la sensibilità dei piedi non è sempre la stessa. Quando un piede è un po' più sensibile dell'altro, si può avvertire una disparità di trattamento nell'utilizzo del prodotto. In questi casi, l'intensità dovrebbe essere regolata ad un livello che rende confortevole l'utilizzo per il piede più sensibile. L'altro piede riceverà ugualmente gli impulsi indipendentemente dalla tua sensazione.

Q. Il mio piede è troppo piccolo o troppo grande per la piattaforma del dispositivo, ciò è rilevante?

A. No, non ha alcuna importanza. Assicurati soltanto che la suola aderisca alla piattaforma, al resto penserà il dispositivo.

Q. È necessario applicare qualche crema speciale sulla suola del piede prima dell'utilizzo?

A. Consigliamo di idratare i tuoi piedi prima dell'utilizzo. È preferibile utilizzare un balsamo per il tallone.

Q. All'inizio potevo sentire la stimolazione ad un livello di intensità nettamente inferiore, ma adesso sono costretto ad aumentare il livello di intensità per percepirla. C'è qualcosa che non va?

A. No, va tutto bene. È normale che con un uso costante le condizioni del tuo piede migliorino, e quindi sarà necessario aumentare l'intensità della stimolazione del piede. Tuttavia assicurati di aver idratato accuratamente la suola del piede. È consigliabile utilizzare una crema idratante prima dell'uso.

Q. Posso utilizzare lo stimolatore per i piedi e gli elettrodi contemporaneamente?

A. Si, puoi utilizzarli simultaneamente o in momenti separati.

Q. Occorre che beva dell'acqua prima di utilizzare il dispositivo?

A. Si, è consigliabile che tu sia adeguatamente idratato durante la terapia. Quindi bevi acqua a sufficienza prima e dopo la terapia.

Q. I sintomi che ho attualmente stanno peggiorando invece che migliorando.

A. In alcuni casi, il corpo ha bisogno di tempo per ripristinare l'attività muscolare, ma non occorre preoccuparsi. I sintomi potrebbero inizialmente peggiorare ma dopo la situazione migliorerà senz'altro. In termini medici, questo processo è chiamato "acclimazione". Se si presenta questo problema, diminuire la durata e l'intensità del trattamento fin quando i sintomi non miglioreranno.

Q. Qual è la tecnologia che stimola la circolazione?

A. La tecnologia è di 12 programmi EMS in uno. Attraverso l'effetto combinato, EXOpulse è più efficace dei normali programmi. EMS è la tecnologia che invia impulsi elettrici attraverso la suola del piede per contrarre i muscoli al fine di favorire la circolazione del sangue.

Q. Cos'è la tecnologia ACUpulse?

A. La teconologia ACUpulse è come 12 programmi TENS in uno. Attraverso l'effetto combinato, ACUpulse è più efficace dei tradizionali programmi TENS. TENS è la tecnologia che invia impulsi elettrici alle fibre nervose che si trovano sotto la pelle del piede così da stimolare il corpo a rilasciare gli ormoni che alleviano il dolore.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo non vibra	Il dispositivo non è progettato per vibrare	Per favore controlla la sezione delle FAQ.
Le mie gambe mi fanno male dopo il trattamento	Hai impostato un'intensità troppo alta per il tuo comfort	Regola meglio l'intensità a un livello più basso.
	Il dispositivo non sta funzionando correttamente	Lascia passare più tempo fra un trattamento e l'altro.
Il dispositivo è acceso (le luci sono accese) ma non sento nessuno stimolo dalla piattaforma per i piedi	Il dispositivo non sta funzionando correttamente	Controlla se anche le tue mani non sentono la stimolazione. Per far ciò poggia entrambe le mani sulla piattaforma e aumenta il livello d'intensità. Se percepisci la stimolazione allora il dispositivo sta funzionando bene ma se non senti nulla neanche al livello più alto d'intensità allora per favore contatta il tuo rivenditore autorizzato.
	Non si stanno appoggiando contemporaneamente entrambi i piedi sulla piattaforma	Assicurarsi che entrambi i piedi siano contemporaneamente, e nel modo giusto, poggiati sulla piattaforma. Quindi aumentare il livello d'intensità fin quando non si percepisce la stimolazione.
	I tuoi piedi dovrebbero essere asciutti	Idratare la suola dei piedi, preferibilmente con del balsamo per il tallone per migliorare la conduttività degli impulsi elettrici.
	Potresti essere disidratato	Bere acqua a sufficienza prima e dopo il trattamento. L'acqua è un eccellente conduttore di elettricità, la disidratazione del corpo (meno del 60% di acqua) riduce la funzionalità della stimolazione elettrica.
	Il livello di intensità potrebbe essere troppo basso	Aumenta il livello di intensità fino ad arrivare al massimo livello finchè non senti la stimolazione. Non fare paragoni con altre persone che percepiscono la stimolazione a livelli d'intensità più bassi perchè ognuno ha percezioni differenti.
Gli elettrodi per il corpo non si attaccano alla pelle	Gli elettrodi per il corpo si usureranno con un uso regolare. Per aumentare la loro longevità, per favore assicurarsi che la pelle sulla quale andranno posizioni sia accuratamente asciutta, pulita e priva di creme.	Versare dell'acqua sulla superfice dell'elettrodo e strofinare delicatamente. Questo migliorerà la viscosità. Oltretutto assicurarsi che, dopo l'utilizzo, gli elettrodi siano riposti nella loro confezione protettiva in plastica. Se gli elettrodi non si attaccano al corpo, per favore contatta il rivenditore autorizzato in modo da sostituirli.